

Velocidades regulables
Gran eficiencia

Para coser todo tipo de
bolsas de boca abierta,
como:

- Multi capa de papel
- Capa de poliéster
- Yute



Esta cosedora portátil cierra rápidamente y de manera segura bolsas de papel multicapa, tejidas y de polipropileno tejido laminado con una eficiencia inalterable.

Distribuidor autorizado de:

 **HAMER
FISCHEBEIN®**

CARACTERÍSTICAS

Costura sencilla de un hilo

Manual

Empuñadura horizontal

Modelo con tabla optativa

Velocidad de cierre 35 pies por minuto a 4 puntadas por pulg. (24.4 mm)

Autolubricación presurizada

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

Puntada tipo 401 del estándar federal de EE UU, una aguja, cadeneta de 2 hilos

Rango de puntada de 2 a 3,5 puntadas por pulgada, estándar

Ancho de puntada de 2, 5 puntadas por pulgada, estándar

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Velocidad: 11 metros/minuto

Hilo para costura: Se recomienda hilo de poliéster de marca Víctor

Tipo de cierre: Costura tradicional

Arranque/Parada: Microinterruptor o interruptor fotoeléctrico (no incluido)

Cortador de hilo: Cuchilla neumática rotativa

Consumo de aire: 10 a 12 pies cúbicos estándares por minuto

Peso del cabezal: 26 kg

Lubricación: Autolubricante presurizado; se recomienda usar lubricante marca Fischbein

DIMENSIONES GENERALES

